

Tilbehør

Her kan du kjøpe tilbehør til din garasjeport som fjernkontroller, **håndsenter**, **kodelås**, **digital kodelås**, **nøkkelstrømbryter** og **nødutløser**.

Midi Håndsenter



Midi håndsenter - følger med porten.

4 kanaler.

433 MHz AM - Rullerende kode.

Type SKRJ433-1.

Den kan åpne/lukke opp til 4 porter uavhengig av hverandre.

Mini Håndsenter



Mini håndsenter - kan fåes som ekstra utstyr.

2 kanaler.

433 MHz AM - Rullerende kode.

Type SKRJ433.

Den kan åpne/lukke opp til 2 porter uavhengig av hverandre.

Trådløs Digital Kodelås



Trådløs Digital Kodelås - kan fåes som ekstra utstyr.

4 kanaler.

433 MHz AM - Rullerende kode.

Type SKRJ433.

Den kan åpne/lukke opp til 4 porter uavhengig av hverandre.

For utvendig bruk.

Trådløs Veggbryter



Trådløs veggbryter - kan fåes som ekstra utstyr.

2 kanaler.

433 MHz AM - Rullerende kode.

Type SKRJ433.

Den kan åpne/lukke opp til 2 porter uavhengig av hverandre.

For innvendig bruk.

Kan f.eks. monteres inne i huset. Du slipper dermed å legge kabel fra garasjen og inn i huset.

Nøkkelstrømbryter



Nøkkelstrømbryter - kan fåes som ekstra utstyr.

Denne er beregnet for montering utvendig, på vegg, ved siden av garasjeporten. Denne kobles i serie med trykkbryteren, som er montert på innsiden i garasjen.

Nødutløser



1. Bildet viser: Nødutløser

Nødutløser - kan fåes som ekstra utstyr.

(Hvis det ikke er andre innganger til garasjen enn porten, må denne brukes.)



2. Bildet viser: Innsiden

Nødutløser, denne monteres inne innvendig del i garasjen.



3. Bildet viser: Utsiden

Låsen monteres utvendig, utvendig del på porten.

For å opperere denne etter at den er montert på porten, settes nøkkelen i sylindere og vris mot høyre. Deretter trekkes sylindere ut, slik at wiren utløser den blanke hendelen, som vist på bilde 2.

Nå er portåpneren utløst, og porten kan åpnes eller lukkes manuelt.
